

## **EN - FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIONS**

This Firmware upgrade need to be done only for batch with serial number: 346932522xxxx (serial number is located on bottom cover).

1. Connect the keyboard into USB port in computer
2. Open the file "Rhod 530 firmware upgrade v1.1.exe" and press "Upgrade" button to upgrade firmware.
3. After successful upgrade the program will appear "Upgrade completed". Then close the program, disconnect the keyboard from the computer and reconnect.
4. Keyboard is ready to use

## **PL - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI FIRMWARE**

Aktualizacje firmware należy przeprowadzić tylko dla partii o numerze seryjnym 346932522xxxx (nr. seryjny znajduje się na dolnej pokrywie).

1. Podłącz klawiaturę do portu USB w komputerze
2. Uruchom plik "Rhod 530 firmware upgrade v1.1.exe" i naciśnij przycisk „Upgrade”, aby zaktualizować firmware.
3. Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji oprogramowanie wyświetli komunikat „Upgrade completed”. Następnie zamknij oprogramowanie, odłącz klawiaturę od komputera i podłącz ją ponownie.
4. Klawiatura jest gotowa do użycia

## **CZ - POKYNY PRO AKTUALIZACI FIRMWARE**

Aktualizaci firmwaru je třeba provést pouze pro šarži s sériovým číslem: 346932522xxxx (sériové číslo je umístěno na spodním krytu).

1. Připojte klávesnici k portu USB v počítači
2. Otevřete soubor "Rhod 530 firmware upgrade v1.1.exe" a stiskněte tlačítko " Upgrade" pro aktualizaci firmwaru.
3. Po úspěšné aktualizaci se na obrazovce programu zobrazí zpráva "Upgrade completed". Poté zavřete program, odpojte klávesnici od počítače a znovu ji připojte.
4. Klávesnice je připravena k použití

## **BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ФЪРМУЕРА**

Актуализирането на фърмуера трябва да се извърши само за партида със сериен номер: 346932522xxxx (сериен номер се намира на долния капак).

1. Свържете клавиатурата към USB порта на компютъра
2. Отворете файла "Rhod 530 firmware upgrade v1.1.exe" и натиснете бутона „Upgrade”, за да актуализирате фърмуера.
3. След успешна актуализация програмата ще покаже „Upgrade completed” (Актуализацията е завършена). Затворете програмата, откачете клавиатурата от компютъра и я свържете отново.
4. Клавиатурата е готова за употреба