

EN - FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIONS

This Firmware upgrade need to be done only for batch with serial number: xxxx2145xxxxx (serial number is located on bottom cover).

1. Connect the keyboard into USB port in computer
2. Open the exe file "Thor 303 TKL firmware v1.1 setup.exe". The program will start upgrade automatically when detect keyboard.
3. After successful upgrade the program will appear "PASS". Then close the program, disconnect the keyboard from the computer and reconnect.
4. Keyboard is ready to use

FR - INSTRUCTIONS POUR LA MISE À JOUR DES FIRM INSTRUCTIONS

La mise à jour du micrologiciel ne doit être effectuée que pour le lot portant le numéro de série: xxxx2145xxxxx (le numéro de série est inscrit sur le dessous du clavier).

1. Connectez le clavier au port USB de l'ordinateur
2. Ouvrez le fichier exe "Thor 303 TKL firmware v1.1 setup.exe". Le programme démarre automatiquement la mise à jour lorsqu'il détecte le clavier.
3. Après une mise à jour réussie, le programme affiche "PASS". Fermez alors le programme, déconnectez le clavier de l'ordinateur et reconnectez-le.
4. Le clavier est prêt à être utilisé.

PL - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI FIRMWAREU

Aktualizacje firmwareu należy przeprowadzić tylko dla partii o numerze seryjnym xxxx2145xxxxx (nr. seryjny znajduje się na dolnej pokrywie).

1. Podłącz klawiaturę do portu USB w komputerze
2. Uruchom plik exe „Thor 303 TKL firmware v1.1 setup.exe”. Oprogramowanie rozpocznie aktualizację automatycznie po wykryciu klawiatury.
3. Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji oprogramowanie wyświetli komunikat „PASS”. Następnie zamknij oprogramowanie, odłącz klawiaturę od komputera i podłącz ją ponownie.
4. Klawiatura jest gotowa do użycia

CZ - POKYNY PRO AKTUALIZACI FIRMWAREU

Aktualizaci firmwareu je třeba provést pouze pro šarži s sériovým číslem: xxxx2145xxxxx (sériové číslo je umístěno na spodním krytu).

1. Připojte klávesnici k portu USB v počítači
2. Otevřete soubor exe "Thor 303 TKL firmware v1.1 setup.exe". Program automaticky spustí aktualizaci po detekci klávesnici.
3. Po úspěšné aktualizaci se na obrazovce programu zobrazí zpráva "PASS". Poté zavřete program, odpojte klávesnici od počítače a znovu ji připojte.
4. Klávesnice je připravena k použití